



**LEITOR DE MESA (USB) - DESKTOP READER LN-106
 PCI 446**




“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”.

1 - CONEXÕES E CHAVES DE SELEÇÃO



ATENÇÃO!
 Controles remotos padrão linear-hcs 2015 (com led verde) só funcionarão em leitores com versões 2000.e ou superior, assim como os alertas diferenciados com 1, 2 ou 3 pulsos de Led + Buzzer.



Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.
 e-mail: suporte@linear-hcs.com.br
 Telefones: (11) 2823-8800 / (11) 4226-3535
 Nextel (11) 94767-2478 / ID: 35*134*26962
 Celular: (11) 94259-2166
 Celular: (11) 99374-5199

1.1 - DESCRIÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO INTERNO (P.C.I.).

- 1 - Conector USB tipo B (conexão com computador);
- 2 - Entrada para leitores wiegand 26 ou 34 Bits (comunicação RS-232 reservado para implementações futuras);
- 3 - Led indicador de Status;
- 4 - Chaves Dip Switch para configurações diversas;
- 5 - Saída Wiegand (reservado para implementações futuras);
- 6 - Etiqueta identificadora com número da versão do equipamento (fixada na placa P.C.I.);

2 - CARACTERÍSTICAS:

- Conectado diretamente a porta USB do computador realiza o cadastro dos dispositivos acionadores através do software gerenciador, sem a necessidade do Módulo Guarita.
- Função teclado, quando acionado o dispositivo copia o serial em formato de texto (disponível nas versões com firmware Vr. 1.100c ou superior);
- Opção de envio de 8 ou 10 dígitos do serial do dispositivo (seleção por chave Dip Switch nº2);
- Permite comunicação por protocolo wiegand quando utilizado como interface em um leitor Wiegand 26/34 Bits para obter o serial de cartões como, INDALA, ACURA, HID e outros;
- Consumo de alimentação 5VDC x 100mA (deve ser alimentado pela entrada USB do computador), em casos de utilização como interface para leitores wiegand alimentados por 12V de fonte externa, deve ter os terras unificados conforme o esquema de ligação 3.3).


3 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Evite instalar o leitor em superfícies metálicas para não comprometer o ganho no alcance durante a leitura dos dispositivos de proximidade;

3 - CONEXÕES


3.1 - DESCRIÇÃO DO CHICOTE DE LIGAÇÃO 5 VIAS.

- 1 - Entrada Wiegand - DATA 1 (Branco);
- 2 - Entrada Wiegand - DATA 0 (Verde);
- 3 - Entrada GND (Preto);
- 4 - Comunicação RS-232 TX (Marrom);
- 5 - Comunicação RS-232 RX (Cinza);




3.2 - DESCRIÇÃO DO CABO USB.

- 1 - Conexão com Computador (USB-Tipo A);
- 2 - Conexão com Leitor Desktop Reader (USB-Tipo B);



3.3 - CONEXÃO COM LEITOR WIEGAND ALIMENTADO POR FONTE EXTERNA.



DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.3

- 1 - COMPUTADOR (LAPTOP);
- 2 - LEITOR DE MESA - DESKTOP READER LN-106;
- 3 - LEITOR WIEGAND (26/34 BITS);
- 4 - CABO USB (LEITOR / COMPUTADOR);
- 5 - CHICOTE DE LIGAÇÃO PARA LEITORES WIEGAND (26/34BITS);
- 6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 500mA


NOTA: EM APLICAÇÕES COM LEITORES WIEGAND (26/34 BITS) ONDE AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO LEITOR DE MESA - DESKTOP READER E DO LEITOR WIEGAND SÃO DISTINTAS, DEVE-SE COMUNIZAR OS TERRAS DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, OU SEJA, INTERLIGAR O TERRA DA FONTE DO LEITOR WIEGAND COM O TERRA DO CHICOTE DE LIGAÇÃO PARA LEITORES WIEGAND (26/34 BITS), CONFORME A ILUSTRAÇÃO 3.3.

4 - SINALIZAÇÃO DO LED E BUZZER INTERNO

Ao apresentar um cartão de proximidade, chaveiro de proximidade ou enviar um sinal de um tag ativo, tag táctil ou controle remoto ao Leitor de Mesa - Desktop Reader ocorre uma sinalização auxiliar por meio de um bip, indicando que o dispositivo foi reconhecido.
 1 Bip + 1Pulso do Led indica que o controle remoto é o padrão Linear-HCS (chave tipo 1);
 2 Bip's + 2Pulsos do Led indicam que o controle remoto é padrão Linear-HCS 2015 (chave tipo2) com led verde;
 3 Bip's + 3Pulsos do Led indicam que o controle remoto é personalizado (chave tipo 3).

5 - PROGRAMAÇÃO

5.1 - CHAVES DIP SWITCH DE SELEÇÃO.



VERSÃO DO EQUIPAMENTO
 4.00X.x

ATENÇÃO: ANTES DE PROGRAMAR IDENTIFIQUE A VERSÃO CORRESPONDENTE ATRAVÉS DA ETIQUETA INTERNA FIXADA NA PLACA DE CIRCUITO INTERNO (P.C.I.) SOBRE O LEITOR INTERNO.

5.2 - SELEÇÕES DE JUMPER VR. 1.100c OU SUPERIOR.

CHAVE	POSIÇÃO	FUNÇÃO	POSIÇÃO	FUNÇÃO
1	OFF	MODO HID/DLL	ON	MODO TECLADO
2	OFF	ENVIA SERIAL 8 DÍG. (em modo teclado)	ON	ENVIA SERIAL 10 DÍG. (em modo teclado)
3	OFF	NÃO IMPLEMENTADO	ON	NÃO IMPLEMENTADO

NOTA: PARA VERSÕES INFERIORES A 1.100c NÃO HÁ IMPLEMENTAÇÕES PARA AS DIP SWITCH 1, 2 E 3

5.3 - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS.

a) CHAVE 1:

A chave Dip Switch 1, alterna entre os dois modos de tratamento do serial recebido do dispositivo acionador. **Sempre que trocar a posição da chave 3, o leitor USB deve ser reiniciado (tirar o cabo USB do PC e colocar de novo).**

MODO HID/DLL: Requer a instalação de um programa específico no computador para processar o número serial recebido, seja este um programa gratuito de gerenciamento de dispositivos fornecido pela Linear-HCS através do site www.linear-hcs.com.br ou um programa de controle de acesso desenvolvido por parceiros integradores.

MODO TECLADO: Se habilitado o modo teclado, o leitor pode ser utilizado para captar o serial do dispositivo lido pelo "Desktop Reader" e escrevê-lo em um arquivo de texto, como por exemplo, um arquivo "Word" ou "Bloco de Notas" do Windows (sistema operacional), sem a necessidade de ter um programa específico instalado no computador.

b) CHAVE 2:

Ao selecionar o "modo teclado" através da chave Dip Switch 1, o leitor pode ser utilizado para captar o serial do dispositivo lido pelo "Desktop Reader" e escrevê-lo em um arquivo de texto, através da chave Dip Switch 2, pode-se alternar a forma como será escrito o número serial após a leitura, por exemplo:

8 DÍGITOS= 3 1111B11A 0000
 10 DÍGITOS= 3 A11111B11A 0000